

# ■ Befüllanleitung für Patronen C980, C1100

Für Brother DCP-145, MFC-6490 und kompatible

br\_rf\_980.pdf - Version 2.0



## Grundsätzlich gilt:

- Das Öffnen des Patronen-Gehäuses setzt ein **hohes Maß an technischem Geschick** voraus. Bitte lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Bauform! (alle Farben)
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**



## Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Patronen

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe
- ein Stück Klebefilm (nicht im Set enthalten)



Patrone in Einzelteilen

## Öffnen des Patronen-Gehäuses:

1. Hebeln Sie die bewegliche Kappe der Patrone ab, indem Sie einem Schraubendreher o.ä. jeweils oben (wie in Bild **1**) und einmal unten ansetzen und leicht anheben. Bitte achten Sie auf die zwei Metall-Federn; diese werden wieder benötigt.
2. Brechen Sie die graue Hülle nun auseinander indem Sie sie am oberen Rand auseinanderziehen (Bitte vorsichtig: Verletzungsgefahr **2**). Die zwei Stege an der oberen sowie unteren Kante (**weiße Kreise**) können Sie auch mit einem Messer vorsichtig durchtrennen. Die entfernte Gehäuse-Hälfte wird nicht mehr benötigt.



## Wiederaufsetzen der beweglichen Kappe:

1. Setzen Sie die zwei Metall-Federn wieder auf die zwei kleinen Halter innerhalb der Kappe **3** und schieben Sie sie langsam auf das Patronen-Gehäuse bis sie einrastet. **4**



## Der Befüllvorgang:

1. Halten Sie die Patrone wie auf Bild **5** vor sich.
2. Der blaue Kreis markiert die Position an welcher die Nadel angesetzt werden sollte; genau zwischen den zwei Kunststoffstegen ist die Gefahr des Einreißen der Folie am geringsten. Stechen Sie durch die Folie und füllen Sie die Patrone bis ca. 3/4 auf - füllen Sie sehr langsam, da die Luft während des Vorgangs aus dem Füllloch entweichen muss. Ein größeres Füllloch erleichtert das Auffüllen, erschwert aber das Verschließen!
3. Schließen Sie das Füllloch mit einem Stück gut haftenden Klebeband. Der nächste Befüllvorgang kann durch dieses Klebeband erfolgen!



Aufgrund des komplexen Aufbaus der Original-Patronen sowie der Schwierigkeiten die bei deren Befüllung auftreten können (gebrochene Gehäuse, beschädigte Innen-Folien etc.), empfehlen wir Ihnen den Kauf der einfach zu befüllenden kompatiblen Patronen oder Leerpatronen.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

# ■ Befüllanleitung für Patronen C980, C1100

Für Brother DCP-145, MFC-6490 und kompatible - Version 1+2

br\_rf\_980.pdf - Version 2.0



## Grundsätzlich gilt:

- Die Anleitung gilt nur für die abgebildeten Bauformen! (alle Farben)
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

## Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Patronen

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe

## Vor dem Befüllvorgang:

Bewegen (schütteln etc.) Sie die Patronen vor dem Befüllen **nicht**. Je mehr Luftbläschen sich in der Patrone befinden, desto weniger Tinte lässt sich einfüllen! Lassen Sie die Patrone ansonsten vor dem Befüllen zuerst einige Stunden ruhig stehen.

## Der Befüllvorgang:

1. Befüllen Sie die Tintenspritze mit der entsprechenden Tinte und entfernen Sie vorsichtig die Füllnadel von der Spritze.
2. Halten Sie die Patrone wie auf Bild **2** oder **4** und stecken Sie die befüllte Tintenspritze langsam und vorsichtig in den Tintenauslass der Patrone.
3. Befüllen Sie die Patrone nun sehr langsam mit Tinte, da die verdrängte Luft aus der Luftöffnung entweichen muss.
4. Sobald an der Luftöffnung Bläschen erscheinen, stoppen Sie den Befüllvorgang. Setzen Sie die Patrone wieder in Ihr Gerät ein und drucken Sie weiter.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

# ■ Befüllanleitung für Patronen C980, C1100

Für Brother DCP-145, MFC-6490 und kompatibel - Version 3

br\_rf\_980.pdf - Version 2.0



## Grundsätzlich gilt:

- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Bauform! (alle Farben)
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

## Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Patronen

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe

## Vor dem Befüllvorgang:

Bewegen (schütteln etc.) Sie die Patronen vor dem Befüllen **nicht**. Je mehr Luftbläschen sich in der Patrone befinden, desto weniger Tinte lässt sich einfüllen! Lassen Sie die Patrone ansonsten vor dem Befüllen zuerst einige Stunden ruhig stehen.

## Der Befüllvorgang:

1. Befüllen Sie die Tintenspritze mit der entsprechenden Tinte und entfernen Sie vorsichtig die Füllnadel von der Spritze.
2. Halten Sie die Patrone aufrecht, leicht gekippt, wie auf Bild [2](#) und stecken Sie die befüllte Tintenspritze langsam und vorsichtig in den Tintenauslass der Patrone.
3. Befüllen Sie die Patrone nun sehr langsam mit Tinte, da die verdrängte Luft aus der Luftöffnung entweichen muss.
4. Sobald an der Luftöffnung Bläschen erscheinen, stoppen Sie den Befüllvorgang. Setzen Sie die Patrone wieder in Ihr Gerät ein und drucken Sie weiter.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

# ■ Befüllanleitung für Patronen C980, C1100

Für Brother DCP-145, MFC-6490 und kompatibel - Version 4

br\_rf\_980.pdf - Version 2.0



## Grundsätzlich gilt:

- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Bauform! (alle Farben)
- Die Anleitung gilt nicht für Original-Patronen!
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

## Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Patronen

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel kurz pro Farbe
- 1 Bohrer
- ein Stück Klebefilm (nicht im Set enthalten)

## Befüllung:

**Vorab: Sollte Ihre Patronen mit einem durchgehenden Aufkleber versehen sein, entfernen Sie diesen zuerst rückstandslos im Bereich des späteren Borlochs.**

1. Halten Sie die Patrone wie auf Bild **1** vor sich. Der rote Kreis markiert die Position an welcher der Bohrer angesetzt werden sollte.
2. Legen Sie die Patrone flach hin und bohren Sie vorsichtig ein Loch **3** an der markierten Position.

**!** **Achtung:** Auf der Gegenseite der transparenten Kunststoffwand befindet sich eine dünne Folie, die auf keinen Fall beschädigt werden darf! Sobald Sie bemerken, dass der Bohrer die Außenwand komplett durchbohrt hat, drücken Sie den Bohrer in keinem Fall weiter in das Loch! Ziehen Sie den Bohrer heraus und entgraten Sie bei Bedarf den Rand des Loches.

3. Ziehen Sie eine Spritze (mit Hilfe einer der kurzen Spezialnadeln) komplett mit Tinte auf. Halten Sie die Patrone wie auf Bild **4** zu sehen, stecken Sie die Spritze ca. 5 mm leicht schräg in das gebohrte Loch und füllen Sie die Tinte langsam in die Patrone.
4. Säubern Sie gegebenenfalls die Einfüllstelle von Tinte und verschließen Sie das Füllloch mit einem Stück Klebestreifen; drücken Sie diesen fest an!

Wenn das Gerät nach Wiedereinsetzen der Patrone fragt, ob es sich um eine neue Patrone handelt, bestätigen Sie mit „Ja“.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!