

# ■ Befüllanleitung für Epson

Für Epson Flaschentinten Nr. 6641-4, 7741, 102, 103, 104, 105, 106, 111, 113

ep\_eco - Version 1.1



## Grundsätzlich gilt:

Führen Sie den Befüll- / Nachfüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!

Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.

**Flaschen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

## Bevor Sie mit dem Befüllen beginnen:

- Schütteln Sie die Tintenflaschen vor dem Öffnen!
- Die Tintenspritze an den Nachfüllflaschen kann entweder zum Nachfüllen der Original-Tintenflaschen (A) oder zur direkten Befüllung am Gerät verwendet werden (B). **Wir empfehlen Version A!**

### A. Befüllvorgang der Original-Tintenflaschen:

1. Entfernen Sie den kompletten Kopfteil mit Tintenauslass der Original-Tintenflaschen durch Abschrauben.
2. Setzen Sie den Tintenauslass der Nachfüllflasche auf die Öffnung der Original-Tintenflasche der entsprechenden Farbe und befüllen Sie diese langsam durch wiederholtes leichtes Drücken / Pumpen **2**.
3. Schrauben Sie den Kopfteil der Original-Tintenflasche nun wieder fest auf die Flasche und befüllen Sie Ihren Drucker wie gewohnt.

### B. Befüllvorgang am Drucker:

1. Setzen Sie die Tintenspritze der Nachfüllflasche auf den Tinteneinlass des Tanks am Gerät **3** u. **4**. Bitte achten Sie darauf, die korrekte Farbe für den entsprechenden Tank zu verwenden!
2. Befüllen Sie den Tank langsam durch wiederholtes leichtes Drücken / Pumpen auf die Nachfüllflasche. Kontrollieren Sie den Füllstand dabei über die Füllstands-Anzeige am Gerät **5**.



3. Der Einfüllstutzen für die farbcodierten Original-Flaschen (Nicht 7741, 6641-4!) ist zweigeteilt **6**. Beide Seiten können zum Befüllen verwendet werden. Die dünne Nachfüllspitze der Flasche in eine Seite einstecken und langsam befüllen!

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!