

■ Befüllanleitung für HP Patronen No. 21, 27 & 56

Für HP DJ 5550er Serie und kompatible

+ 2.01

rf_21_58 - Version 1.2



Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone darf noch nicht komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt für die abgebildete Patronenbauform.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Schwarzpatrone:

- 1 Patronenhalter
- 1 Tintenspritze
- 1 Nadel

Diese Anleitung gliedert sich in 4 Einzelschritte:

1. Setzen Sie die Patrone in den Halter **1**.
2. Entfernen Sie den Aufkleber vom Deckel **2**.
3. Füllen Sie die Patrone durch die vorhandenen Löcher im Deckel mit Tinte **3**. Wenn Tinte an der Einfüllöffnung zu sehen ist, ziehen Sie wieder etwas Tinte zurück.
4. Tupfen Sie die Patrone auf Küchenpapier ab, bis ein klarer Düsenabdruck zu sehen ist **4**.

Problembeseitigung:

- Erkennt der Drucker die Patrone nach dem Befüllen nicht, probieren Sie den „3-Patronen-Trick“ (siehe [Anhang 2.01](#)).
- Bei den Patronen Nummer 56 und 27 lässt sich der „Abklebe-Trick“ (siehe [Anhang 2.01](#)) anwenden.
- **HP OfficeJet** 4100, 5100 oder 6100:
Für Patronen, die nach dem Füllen in diese Geräte eingesetzt werden und bei denen der „Abklebe-Trick“ nicht funktioniert, besteht noch folgende Möglichkeit:
Schalten Sie den Drucker ein und entnehmen Sie die Patronen. Ziehen Sie den Netzstecker heraus, warten Sie eine Minute und verbinden Sie das Gerät wieder mit Strom. Setzen Sie die Patronen ein; sie sollten nun als neue Patronen erkannt werden.
- Weitere Möglichkeiten und Erklärungen finden Sie im [Anhang 2.01](#).

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

■ Befüllanleitung für HP Patronen No. 22, 28, 57 & 58

Für HP DJ 5550er Serie und kompatible

+ 2.01

rf_21_58 - Version 1.2



Grundsätzlich gilt:

- Keine Farbe (CMY) darf komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt für die abgebildete Patronenbauform.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Colorpatrone:

- 1 Patronenhalter
- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Nadel pro Farbe

Diese Anleitung gliedert sich in 4 Einzelschritte:

1. Setzen Sie die Patrone in den Halter **1**.
2. Entfernen Sie den Aufkleber vom Deckel.
3. Füllen Sie jede Farbkammer der Patrone durch die vorhandenen Löcher im Deckel **2 3**
Colorpatrone: (M=Magenta, G=Gelb, C=Cyan)
Fotopatrone: (FM=Foto-Magenta, FS=Foto-Schwarz, FC=Foto-Cyan) mit Tinte **4**. Wenn Tinte an der Einfüllöffnung zu sehen ist, ziehen Sie wieder etwas Tinte zurück.
4. Tupfen Sie die Patrone auf Küchenpapier ab, bis ein klarer Düsenabdruck zu sehen ist **5**.

Problembeseitigung:

- Erkennt der Drucker die Patrone nach dem Befüllen nicht, probieren Sie den „3-Patronen-Trick“ (siehe [Anhang 2.01](#)).
- Bei den Patronen Nummer 28, 57 und 58 lässt sich der „Abklebe-Trick“ (siehe [Anhang 2.01](#)) anwenden.
- **HP OfficeJet** 4100, 5100 oder 6100:
Für Patronen, die nach dem Füllen in diese Geräte eingesetzt werden und bei denen der „Abklebe-Trick“ nicht funktioniert, besteht noch folgende Möglichkeit:
Schalten Sie den Drucker ein und entnehmen Sie die Patronen. Ziehen Sie den Netzstecker heraus, warten Sie eine Minute und verbinden Sie das Gerät wieder mit Strom. Setzen Sie die Patronen ein; sie sollten nun als neue Patronen erkannt werden.
- Weitere Möglichkeiten und Erklärungen finden Sie im [Anhang 2.01](#).

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!