

■ Befüllanleitung für SimpleInk Patronen C364, C920

Für HP Photosmart D5460 (C364) und kompatible

si_364.pdf - Version 1.1



Grundsätzlich gilt:

- Für die Verwendung dieser SimpleInks benötigen Sie zwingend den Chip Ihrer Original-Patronen!
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt für die abgebildete Patronenbauform.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen jeder Patrone:

- 1 Füllnadel pro Farbe
- 1 Tintenspritze pro Farbe

Der Chipwechsel:

Lösen Sie den Chip vorsichtig von der Unterseite der jeweiligen Originalpatrone (Farbe beachten). Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände; Sie können den Chip beschädigen.

Halten Sie Originalpatrone und SimpleInk nebeneinander und positionieren Sie den Chip nun exakt wie auf der Originalpatrone.



Der Befüllvorgang:

1. Entfernen Sie den farbigen Füllstopfen **1**.
2. Füllen Sie die Tintenkommer fast komplett mit Tinte **2**.
3. Entfernen Sie den „PULL“-Sicherheitsstreifen **3**.
4. Füllen Sie die Tintenkommer nun erneut zu ca. 3/4 mit Tinte **4**.
5. Setzen Sie den Füllstopfen wieder ein!
6. Lassen Sie die Patrone ca. 10 Minuten ruhig stehen. Entfernen Sie nun vorsichtig - über einer schmutz-unempfindlichen Unterlage - den orange-farbenen Halter. Wenn die Patrone nicht tropft können Sie sie ins Gerät einsetzen und weiterdrucken.



Wichtig:

- **Es gibt aktuell keine Möglichkeit den Original-Chip zu resetten. Auch nach der Meldung, dass die Patrone leer sei, kann problemlos weitergedruckt werden.**

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!