

Befüllanleitung für Lexmark Patrone No. 13400, 48, 50, 70, 71 & 75 Für Lexmark 1000/5000 und kompatible

rf_70_120 - Version 1.3



Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone darf noch nicht komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt für die abgebildete Patronenbauform.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Schwarzpatrone:

- 1 Spezialwerkzeug
- 1 Tintenspritze
- 1 Füllnadel

Diese Anleitung gliedert sich in 3 Einzelschritte:

1. Bohren Sie mit dem beiliegenden Spezialwerkzeug ein Loch in die vorhandene Belüftungsöffnung im Deckel **2**.
2. Füllen Sie die Patrone mit Hilfe der grünen Nadel **3**. Sollte unter der Patrone oder am Füllloch Tinte austreten, ziehen Sie wieder etwas Tinte zurück.
3. Tupfen Sie die Patrone auf Küchenpapier ab, bis ein klarer Düsenabdruck zu sehen ist **4**.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

Befüllanleitung für Lexmark Patronen No. 13619, 1361760, 19, 20, 25, 60, 80, 85, 90 & 120 Für Lexmark 1000/5000 und kompatible

rf_70_120 - Version 1.3



Grundsätzlich gilt:

- Keine Farbe (CMY) darf komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt für die abgebildete Patronenbauform.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Colorpatrone:

- 1 stumpfes Messer oder 1 Schlitzschraubendreher
- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Nadel pro Farbe

Diese Anleitung gliedert sich in 3 Einzelschritte:

1. Entfernen Sie den Deckel mit Hilfe des Werkzeuges, indem Sie ihn vorsichtig abhebeln. Der Deckel kann dabei beschädigt werden. Der Steg **2** und **3** (Pfeil) darf nicht abbrechen.

2. Füllen Sie jede Farbkammer der Patrone durch die vorhandenen Löcher im Deckel mit Tinte **4**.

Colorpatrone **2** (M=Magenta, G=Gelb, C=Cyan) bzw. Fotopatrone No. 90 **3** (PC=Fotocyan, K=Schwarz, PM=Fotomagenta)

Wenn der Schwamm gesättigt ist, beginnt er feucht zu glänzen. Wenn Tinte unter der Patrone oder am Füllloch austritt, ziehen Sie wieder etwas Tinte zurück.

3. Tupfen Sie die Patrone auf Küchenpapier ab, bis ein klarer Düsenabdruck zu sehen ist **4**.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!