

■ Befüllanleitung für Brother LC-985

Für Brother DCP-J125 und kompatible - Patronenversion: Original

br_rf_985.pdf - Version 2.0



Grundsätzlich gilt:

- Das Öffnen des Patronen-Gehäuses setzt ein **hohes Maß an technischem Geschick** voraus. Bitte lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Bauform! (alle Farben)
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**



Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Patronen

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe
- ein Stück Klebefilm (nicht im Set enthalten)



Patrone in Einzelteilen

Öffnen des Patronen-Gehäuses:

1. Hebeln Sie die bewegliche Kappe der Patrone ab, indem Sie einem Schraubendreher o.ä. jeweils oben (wie in Bild **1**) und einmal unten ansetzen und leicht anheben. Bitte achten Sie auf die zwei Metall-Federn; diese werden wieder benötigt.
2. Brechen Sie die graue Hülle nun auseinander indem Sie sie am oberen Rand auseinanderziehen (Bitte vorsichtig: Verletzungsgefahr **2**). Die zwei Stege an der oberen sowie unteren Kante (**weiße Kreise**) können Sie auch mit einem Messer vorsichtig durchtrennen. Die entfernte Gehäuse-Hälfte wird nicht mehr benötigt.



Wiederaufsetzen der beweglichen Kappe:

1. Setzen Sie die zwei Metall-Federn wieder auf die zwei kleinen Halter innerhalb der Kappe **3** und schieben Sie sie langsam auf das Patronen-Gehäuse bis sie einrastet. **4**



Der Befüllvorgang:

1. Halten Sie die Patrone wie auf Bild **5** vor sich.
2. Der blaue Kreis markiert die Position an welcher die Nadel angesetzt werden sollte; genau zwischen den zwei Kunststoffstegen ist die Gefahr des Einreißen der Folie am geringsten. Stechen Sie durch die Folie und füllen Sie die Patrone bis ca. 3/4 auf - füllen Sie sehr langsam, da die Luft während des Vorgangs aus dem Füllloch entweichen muss. Ein größeres Füllloch erleichtert das Auffüllen, erschwert aber das Verschließen!
3. Schließen Sie das Füllloch mit einem Stück gut haftenden Klebeband. Der nächste Befüllvorgang kann durch dieses Klebeband erfolgen!



Aufgrund des komplexen Aufbaus der Original-Patronen sowie der Schwierigkeiten die bei deren Befüllung auftreten können (gebrochene Gehäuse, beschädigte Innen-Folien etc.), empfehlen wir Ihnen den Kauf der einfach zu befüllenden kompatiblen Patronen oder Leerpatronen.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

■ Befüllanleitung für Patronen C985

Für Brother DCP-145, MFC-6490 und kompatibel - Version 1+2

br_rf_985.pdf - Version 2.0



Grundsätzlich gilt:

- Die Anleitung gilt nur für die abgebildeten Bauformen! (alle Farben)
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Patronen

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe

Vor dem Befüllvorgang:

Bewegen (schütteln etc.) Sie die Patronen vor dem Befüllen **nicht**. Je mehr Luftbläschen sich in der Patrone befinden, desto weniger Tinte lässt sich einfüllen! Lassen Sie die Patrone ansonsten vor dem Befüllen zuerst einige Stunden ruhig stehen.

Der Befüllvorgang:

1. Befüllen Sie die Tintenspritze mit der entsprechenden Tinte und entfernen Sie vorsichtig die Füllnadel von der Spritze.
2. Halten Sie die Patrone aufrecht, leicht schräg wie auf Bild [2](#) oder [4](#) und stecken Sie die befüllte Tintenspritze langsam und vorsichtig in den Tintenauslass der Patrone.
3. Befüllen Sie die Patrone nun sehr langsam mit Tinte, da die verdrängte Luft aus der Luftöffnung entweichen muss.
4. Sobald an der Luftöffnung Bläschen erscheinen, stoppen Sie den Befüllvorgang. Setzen Sie die Patrone wieder in Ihr Gerät ein und drucken Sie weiter.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!