



# ■ Befüllanleitung für Leerpatronen C985

Für Brother DCP-J125, DCP-145 und kompatible - Normal-Version

br\_si\_985.pdf - Version 2.0



## Grundsätzlich gilt:

- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Bauform! (alle Farben)
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Bitte lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

## Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Patronen

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe

## Der Befüllvorgang:

1. Halten Sie die Patrone wie auf Bild 2 zu sehen und entfernen Sie den oberen Füllstopfen (F).

- ! 2. Befüllen Sie die Patrone wie auf Bild 3. Halten Sie die Nadel immer mittig in das Füllloch, um die dünnen Kunststofffolien im Innern der Patrone nicht zu beschädigen.

Die Schwarz-Patrone fasst bis zu 30 ml; CMY bis zu 20 ml.

3. Verschließen Sie das Füllloch mit dem Stopfen.

Entfernen Sie den unteren Luftstopfen (L) und setzen Sie die Patrone in der vom Drucker vorgegebenen Reihenfolge ins Gerät ein. Bestätigen Sie die Frage nach einer neuen Patrone mit „Ja“.

Die nächsten Befüllungen können problemlos durchgeführt werden, ohne die Patronen aus dem Gerät zu nehmen:

1. (L) verschließen,
2. (F) öffnen und füllen (nicht zuviel!)
3. (F) verschließen
4. (L) öffnen
5. weiterdrucken

- ! Beginnt die Patrone am Gehäuserand zu tropfen, haben Sie beim Befüllen versehentlich eine der Kunststofffolien im Inneren beschädigt. Die Patrone kann in diesem Fall nicht mehr verwendet werden.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!