

■ Befüllanleitung für SimpleInk Patronen C363

Für HP Photosmart 8250 (C363) und kompatible

si_363 - Version 1.2



Grundsätzlich gilt:

- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt für die abgebildete Patronenbauform.
- Der Chip an der Patrone setzt sich automatisch zurück.
- Funktionsgarantie nur bei Verwendung spezifischer Tinten!
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der SimpleInk Patronen

- 1 Tintenspritze pro Farbe (im Nachfüllset enthalten)
- 1 Füllnadel pro Farbe (im Nachfüllset enthalten)

Befüllvorgang:

1. Halten Sie die Patrone wie auf Bild **1** zu sehen und entfernen Sie den Befüllstopfen F **2**.

2. Ziehen Sie die Spritze mit Tinte auf und stecken Sie die gefüllte Spritze in die Füllöffnung F **3**. Füllen Sie nun langsam die Tinte ein **4**. Ziehen Sie anschließend die Spritze vorsichtig aus der Öffnung.

Wiederholen Sie diesen Vorgang um die Patrone komplett zu füllen.

3. Stecken Sie den Füllstopfen wieder in die Füllöffnung F **5** und setzen Sie die Patrone ein.

Bei vorsichtiger Handhabung können die SimpleInks bei zukünftigen Befüll-Vorgängen im Gerät verbleiben. Es muss lediglich der Befüllstopfen entfernt und Tinte bis knapp unter das Befüllloch eingefüllt werden.

Problembeseitigung:

- Es müssen alle 6 SimpleInk-Patronen in das Gerät eingesteckt werden. Tauschen Sie nur eine Patrone, wird diese vom Gerät nicht oder als fehlerhaft erkannt.
- Compedo SimpleInks werden beim ersten Einsetzen oder nach einem Befüllvorgang in seltenen Fällen gar nicht oder als „leer“ erkannt. Sie beheben dieses Problem durch erneutes Entnehmen und Wiedereinsetzen der Patronen oder durch Ausschalten des Druckers. Trennen Sie in diesem Fall für ca. 30 Sekunden das Gerät vom Stromnetz.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!